

VAARALLISEN AINEEN MAANTIEKULJETUKSEN OHJEKORTTI

KUORMA: ADR-luokan 1 räjähteet Vaarallisuusluokka 1.1 D

Tuote/Tuotteet: Louhintaräjähdyksaineet tyyppi A, UN 0081, Dynamiitti, F-, K-, KK-putkipanokset, Louhintaräjähdyksaineet, tyyppi B, UN 0082, Aniitti, Anfot
Louhintaräjähdyksaineet Tyyppi E, UN 0241, Kemix, Kemix-putkipanokset
Tulilanka, räjähtävä UN 0065, F-Cord, E-Cord

ADR-luokan 1 räjähteet Vaarallisuusluokka 1.1 B

Tuote/Tuotteet: Räjätysnallit, sähkökäyttöiset UN 0030, FIREX VA- ja UR-nallit, DYN0 VA-nallit
Räjätysnallit, ei-sähkökäyttöiset UN 0360 NONEL-nallit, UN 0029 tulilankanallit

Vaarallisuusluokka 1.4 B

Sytytysvälineet, ei-sähkökäyttöiset UN 0361, NONEL-kytkinkappaleet

VAARAN LAATU: Massaräjähdyksvaara. (vaarallisuusluokka 1.1)

Tulipalosta, iskusta tai kitkasta aiheutuu vakava räjähdysvaara, jonka yhteydessä on myös ajoneuvosta johtuva sirpalevaara. Painevaikutus ja sirpaleet voivat vaurioittaa ihmisiä, eläimiä, rakennuksia ja muita rakenteita määrästä riippuen pitkänkin matkan päähän (vaara-alue yleensä vähintään satoja metrejä). Toisaalta on todennäköistä, että asiallisesti pakatut räjähdysaineet (1.1D) eivät räjähdä vaan palavat rauhallisesti. Tällöin tulipalo voi kestää tunteja. Nallit (1.1B) räjähtävät tulipalossa lähes varmasti.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS/AJONEUVON VARUSTEET

Varoitusliivi. Taskulamppu. Pyöräkiila. Kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä. Sammuttimet: Alle vapaarajan olevissa kuljetuksissa vähintään 2 kg sammutin. Jos ajoneuvon kokonaispaino on alle 3500 kg, edellytetään 4kg (esim 2 + 2 kg), jos 3500–7500 kg (8 kg (esim. 2 + 6 kg) ja jos yli 7500 kg 12 kg (esim. 6 + 6 kg) sammutuskapasiteettia.

KULJETTAJAN YLEISET TOIMENPITEET

- Sammuta moottori
- Avotuli ja tupakointi on ehdottomasti kielletty
- Merkitse tiet varoitusmerkillä ja varoita muita tienkäyttäjiä tai ohikulkijoita.
- Älä päästä asiattomia vaara-alueelle. Kehota yleisöä poistumaan kauas ja pysymään tuulen yläpuolella.
- Ilmoita poliisille ja palokunnalle mahdollisimman pian. Kerro massaräjähdyksvaarasta.

KULJETTAJAN LISÄ – JA / TAI ERITYISTOIMENPITEET

Mikäli mahdollista, siirrä vaaran uhatessa ajoneuvo paikalle, jossa ihmisille ja omaisuudella koituvat vaarat olisivat mahdollisimman pienet (esim. metsä vaimentaa mahdollista paineiskua ja sitoo sirpaleita).

TULIPALO (ohjeita kuljettajalle tulipalon sattuessa)

- Älä yritä sammuttaa palavaa lastia.
- Evakuo vaara-alue.
- Mikäli ajoneuvossa syttyy tulipalo, sammuta paloa kaikin keinoin estääksesi palon leviämisen kuormaan.

Jos aikaa on, pyri tyhjentämään kuorma.

Jos on ilmeistä että tulipalo leviää kuormaan, avaa rahtitilan ovet, jotta kuumuus pääsisi ainakin osittain rahtitilasta pois.

Jos tulipalo saadaan sammutettua mutta lasti on vaurioitunut, on jatkotoimenpiteiden sopimiseksi otettava yhteys turvallisuusneuvonantajaan tai muuhun asiantuntijaan.

ENSIAPU

- Ei erikseen määritelty

LISÄTIEDOT PALO- JA PELASTUSHENKILÖSTÖLLE

- Älä yritä sammuttaa palavaa lastia. Jos lasti palaa, on kaikkien poistuttava (evakuointi) suojaan vähintään 300 metrin etäisyydelle.

VALMISTAJA & MAAHANTUOJA: OY FORCIT AB puh. 0207 440 400

LÄHETTÄJÄ: KESKI-SUOMEN RÄJÄHDE OY puh. 03 318 0700